コンビネーションレンジ

PCR-510E
PCR-510ESK



このたびはコンビネーションレンジを
お買い上げいただきまして、ありがとうございます。

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前にこの「取扱説明書」を必ず最初から順番にお読みいただき、よく理解してくださるようお願いいたします。　また、この「取扱説明書」をいつでもすぐに取り出せるところに大切に保管しておいてください。

●この「取扱説明書」に書かれている内容以外ではご使用にならないでください。

●「取扱説明書」を紛失された場合は、パロマまでお問い合せください。

システムキッチン用ビルトインタイプ

取扱説明書

ガス機器防火性能評定品



もくじ

特長 …… 1

各部のなまえ …… 2

必ずお守りください …… 3〜8

お使いになる前に
- から焼きのしかた …… 9
- 付属品の種類と使いかた …… 9
- 使える容器と使えない容器 …… 10

使いかた
- 高速オーブン／コンビ（予熱なし／発酵） …… 11/12
- 高速オーブン／コンビ（予熱あり） …… 13/14
- 自動調理メニュー …… 15
- 電子レンジ（強／弱） …… 16
- あたため …… 17
- 解凍 …… 18

設置について …… 19

点検とお手入れ …… 20

故障かな？と思ったら …… 21

仕　様 …… 22

保管とアフターサービス …… 裏表紙

特　長

庫内の熱風の吹き出しを低風速化

●食材の表面が乾燥しにくく、また、型くずれも起こりにくくなりました。
●吹き出し音が小さい（45db以下）ので、静かです。

両側面からの熱風吹き出し

●食材までの距離が近いため、加熱効率が良くなりました。
●庫内温度分布が均一化され、高速化の実現に。

上記２点と排気熱の抑制により、大容量で高効率なガスオーブン誕生

カンタン自動調理

●センサーが調理温度や調理時間を自動的に調節するため、面倒な時間や重さ合わせが不要になりました。

各部のなまえ



排気口

調理中の排気が
出るところです。

操作部

11～18ページに
詳しく説明しています。

オーブン扉取っ手

オーブン扉ガラス

オーブン扉

本体表示

下部扉内側に
貼ってあります。

給気口

銘　板

銘板は、本体土台部分に
貼付けしてあります。
下部扉を開いてお確かめ
ください。



下部扉

少し持ち上げ、手前に引くと開きます。



**ガス栓・電源プラグは下部扉の中に
あります。**

たな

オーブン皿（角皿）を
使用するときのたなです。

ターンテーブル台

ターンテーブルを乗せる台で、
調理が始まると回転します。



スイッチ穴

扉を開けると運転を
停止するスイッチの穴です。

電源プラグ

アース

必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくために

製品を正しくお使いいただくためや、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためにこの取扱説明書および製品への表示では、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

⚠危険	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う危険、または火災の危険が差し迫って生じることが想定される内容を示しています。
⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性や物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示について次のような意味があります。

⚠危険

ガス漏れに気付いたときはガス事業者（供給業者）の処置が終わるまでの間、絶対に火をつけたり電気器具（換気扇その他）のスイッチの入・切や電源プラグの抜き差しおよび周辺で電話を使用しない



炎や火花で引火し、爆発事故を起こすことがあります。
①すぐに使用をやめ、ガス栓を閉める。
　またメーターのガス栓も閉める。
②窓や戸を開け、ガスを外へ出す。
③お近くのガス事業者（供給業者）に
　連絡する。



絶対に改造・分解は行わない

改造・分解は不完全燃焼による一酸化炭素中毒やガス漏れなどの思わぬ事故や故障、火災の原因になります。

スイッチ穴やすき間（給気口・排気口等）にピンや針金などの金属物、異物を入れない

火災、ガス漏れ、感電、電波漏れ、故障、異常動作によるけがのおそれがあります。



⚠警告

機器の設置（付帯工事）

機器の設置・移動および付帯工事はお買い上げの販売店に依頼し、安全な位置に正しく設置してご使用ください。

必ず行う

ねじ接続

この機器のガス接続工事は専門の資格・技術が必要です。お買い上げの販売店に依頼してください。

機器の銘板に表示してあるガス種（ガスグループ）および電源（電圧・周波数）の適合を確認する

表示のガス種および電源が一致しないと不完全燃焼による一酸化炭素中毒になったり、異常点火でやけどをしたり、機器が故障する場合があります。特に転居した場合は必ずガス種および電源の種類が一致しているか確認してください。

＊おわかりにならない場合または合っていない場合はお買い上げの販売店かお近くのガス事業者（供給業者）までご連絡ください。

型式名 都市ガス用	型式名
ガスグループ ガス消費量	LPガス用 ガス消費量
製造年・月・製造番号 製造事業者名	製造年・月・製造番号 製造事業者名

必ず行う

電源は交流100V定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の機器と併用する分岐コンセントなどを使用すると火災、発火、過熱の原因になります。

機器の周囲では引火のおそれのあるものを使用しない

スプレー、ガソリン、ベンジンなどは、引火して火災の原因になります。



禁止

機器の上や周囲には可燃物や引火物を置かない、近づけない

ペットボトル、調理油などは火災の原因になります。また、スプレー缶やカセットコンロ用ボンベなどは、熱でスプレー缶内の圧力が上がりスプレー缶が爆発するおそれがあります。



禁止

オーブン使用中、排気口の上にタオル、ふきんなどをのせたり、アルミはくでふさがない

不完全燃焼や火災の原因になります。



禁止

火をつけたまま就寝・外出をしない

料理中のものが焦げたり燃えたりして火災の原因になります。



禁止

点火・消火の確認

使用時の点火、使用後の消火の後は必ず炎を確かめる。

必ず行う

補修用性能部品および補助具は当社の純正部品以外は使わない

当社の純正部品以外のものを使用した場合の機器の故障、事故については、当社では責任を負いかねます。

必ず行う

必ずお守りください

⚠警告

異常時・緊急時の処置

①点火しない場合または、使用中に異常な燃焼、臭気、異常音を感じた場合、使用途中で消火した場合、地震、火災など緊急の場合はただちに使用を中止し、ガス栓を閉じる。
②「故障かな？と思ったら」(21ページ)に従い処置する。
③上記の処置をしても直らない場合は使用を中止しお買い上げの販売店かパロマまで連絡する。

必ず行う

機器に水をかけない

漏電・ショートして感電・発火のおそれがあります。

禁止

コンセントや配線器具、たこ足配線などで定格を超える使いかたをしない

発熱による火災の原因となります。



発火注意

電源プラグのほこりなどは定期的にふきとる

電源プラグにほこりがたまると湿気などで絶縁不良となり火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布などでふいてください。



必ず行う

傷んだ電源プラグや電源コード、緩んだコンセントは使わない

感電や発火による火災の原因になります。



禁止

電源プラグの差し込みが不完全な状態で使用しない

差し込みが不完全な場合、感電・発熱による火災の原因になります。



禁止

- **電源コード、電源プラグを傷つけたり、破損させたり、加工しない**
- **電源コードは束ねたり、無理に曲げたり、引っ張ったりしない**
- **電源コードに物をのせたり、衝撃を与えたり、無理な力を加えない**
- **電源コードを切断して延長しない**

電源コードがコンセントに届く範囲にしてください。感電、ショートや発火による火災のおそれがあります。

禁止

ぬれた手で電源プラグを触らない

感電のおそれがあります。



濡れ手禁止

電源コードを引っぱって電源プラグを引き抜かない

電源コードを引っぱると破損して感電や火災の原因になります。



禁止

アースがされていることを確認する

この機器はアースが必要です。アースが不完全な場合、機器の故障や漏電による感電のおそれがあります。ご不明な場合はお買い上げの販売店にご確認ください。



アースする

⚠注意

ガス事故防止（換気に注意）

閉めきった部屋で長時間使用しないで、使用中は窓を開けるか換気扇を回してください。一酸化炭素中毒の原因になります。また、ストーブなど他の燃焼機器を長時間使用している部屋でお使いの場合は、点火しにくかったり、正常に燃焼しない場合があります。

＊ただし、屋内設置（密閉式は除く）の給湯器およびふろがまを使用している場合は、換気扇を回さず窓などを開けて換気してください。換気扇を回すと排気ガスが屋内に流れ込むことがあります。

換気必要

点火操作しても、点火しない場合は取り消しキーを押して運転を止め、周囲のガスがなくなってから再度点火操作する

必ず行う

オーブン扉の開閉時に指をはさまないように注意する

オーブン扉取っ手を持ち、指をはさまないように注意して開閉してください。

必ず行う

ターンテーブルやオーブン皿の出し入れは、付属のオーブン取っ手を使用する

ぬれぶきんなどで持つとやけどの原因になります。

必ず行う

機器の給気部をふさがない下部扉内に物を入れない

不完全燃焼や異常過熱の原因になります。

禁止

水のかかるところでは使用しない

感電や漏電の原因となります。



禁止

使用中や使用直後は操作部（スイッチ類、取っ手）以外は触らない

機器本体とその周辺および調理道具が熱くなるため、やけどをするおそれがあります。

＊特に小さいお子様がいる家庭では注意してください。

禁止

オーブン扉にものをはさんだまま使用しない

ふきんや食品くずなどははさんだまま使用すると、発火して火災の原因になったり、熱気漏れによってこんろ部のつまみなどが変形することがあります。
また、電波漏れの原因にもなります。



禁止

オーブン使用中は排気口に手や顔を近づけたりなべの取っ手等を向けたりしない

高温の排気熱が出ているため、やけどやなべの取っ手が破損をするおそれがあります。

禁止

オーブン庫内に食品カスやふきんなどがないようにする

使用中は燃えることがあります。



禁止

調理以外の用途には使わない

過熱・異常燃焼による焼損や火災の原因になります。

禁止

必ずお守りください

⚠注意

熱くなった扉に衝撃を加えたり（扉の落下を含む）傷をつけたりしない。また、使用中・使用直後に水をかけない

ガラスが割れてけがをするおそれがあります。



禁止

本体内部をお手入れする際は各部品の突起物等に注意する

力強く当たった場合、手をけがすることがあります。

必ず行う

開いた扉に乗ったり、強い力を加えたり、ぶつかったりしない

けがの原因になります。
また、扉が変形して閉まらなくなり、電波漏れのおそれがあります。

禁止

幼児や小さな子供に触らせないように注意する

思わぬ事故の原因になります。

禁止

点検・お手入れの際は必ず手袋をして行う

手袋をしないでお手入れすると機器の突起物などでけがをすることがあります。



必ず行う

庫内で食品が燃えだしたときは扉を開けないで、次の処置をする

①オーブン扉を開けないで、取り消しキーを押して運転を止める。
②機器から燃えやすいものを遠ざけ、消火するのを待つ。
③そのまま使用せず、必ずお買い上げの販売店かパロマに点検を依頼する。

必ず行う

汚れたまま使わない

食品カスや肉汁などで汚れたままの庫内や、オーブン皿に脂がたまったまま使用しますと、食品カスや脂が燃えて火災の原因となります。

禁止

■電子レンジ

ビン入りや殻付き食品、卵に注意

電子レンジ加熱では、ふたや栓を外し、膜や殻のあるものは切れ目や割れ目を入れてください。
卵は割りほぐしてから加熱してください。
破裂してやけどやけがをすることがあります。

必ず行う

食品を必要以上に加熱し過ぎない

庫内で食品が発煙・発火するおそれがあります。

禁止

鮮度保持剤（脱酸素剤）を入れたまま加熱しない

脱酸素剤などの鮮度保持剤を入れたまま加熱すると、異常過熱して燃えるおそれがあります。

禁止

金串など金属は使わない

庫内壁面やオーブン扉・ターンテーブルに触れて火花が飛び故障の原因となります。

禁止

金・銀模様の入った容器は使わない

模様がはげたり、火花が飛び破損の原因となります。

禁止

おねがい

家庭用製品

この製品は家庭用ですので業務用のような使用をすると機器の寿命が著しく短くなります。この場合の修理は保障期間内でも有料になります。

禁止

調理時の注意

でき上がった食品を長く庫内に入れておくと風味が損なわれたり、余熱でこげることがあります。

禁止

付属品はオーブン料理以外に使用しない

ターンテーブルやオーブン皿などの付属品はオーブン料理以外に使用しないでください。直火にかけたりすると傷や変形の原因になります。

禁止

調理直後は器や皿などを水につけない

陶磁器やオーブン皿を調理直後に水につけると割れたり、ひずんだりすることがあります。十分温度が下がってからにしてください。

禁止

テレビ・ラジオ・無線機器（無線LANなど）・アンテナ線から4m以上離す

テレビ・ラジオ等に雑音が入ったり、映像の乱れ、通信エラーの原因となる場合があります。

必ず行う

雷時の注意

雷が発生し始めたら速やかに運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。またはブレーカーを落としてください。雷による一時的な過電流で電子部品を損傷することがあります。

プラグを抜く

ガス事故防止

使用後はスイッチを「切」にして、ランプの消灯を確認してください。長期間使用しない場合は、ガス栓も必ず閉めてください。

必ず行う

■高速オーブン

使用中に何度も扉を開閉しない

温度が急激に下がり、調理がうまくできません。ドアの開閉はすばやく行ってください。

禁止

■電子レンジ

食品や飲みものは加熱しすぎに注意する。
コーヒー、牛乳、生クリーム、バター、水、お酒や油分の多い液体などはふきこぼれたり、取り出すときの振動で突然沸騰し、顔や手にやけどをするおそれがあります。

・加熱しすぎたときは、しばらく庫内に放置し、その後取り出してください。
・加熱前にスプーンなどでかき混ぜてください。

必ず行う

ラップを外すときは蒸気に注意してください。蒸気が一気に出てやけどのおそれがあります。また容器も熱くなっていることがあります。

禁止

缶詰めやレトルト食品（アルミで包装されている食品）は加熱できません。また紙箱の内側にアルミが貼り付けてあるものも加熱できません。容器に移し変えてください。
（火花·焦げ·破裂のおそれがあります。）

必ず行う

食品を入れずに作動させると、電波を吸収するものがないため温度が異常に上昇して故障の原因になります。

禁止

お使いになる前に

から焼きのしかた

☆機器の加工油を焼き切るため、お使いになる前に必ずから焼きをしてください。

1 ガス栓が全開になっていることを確認する

2 ターンテーブル台を正しくセットする

●オーブン庫内のターンテーブル軸に差し込んでください。
その後軽く回して正しくかみ合っているか確かめてください。



3 から焼きする

●11・12ページの高速オーブンの使いかたを参照し、280℃で30分間程度庫内のから焼きをしてください。
このとき煙と臭いが出ることがありますが異常ではありません。

付属品の種類と使いかた

○…使用可　×…使用不可

付属品のなまえ	数量	高速オーブン	電子レンジ	コンビ	解　凍	使　い　か　た
ターンテーブル台	1	○	○	○	○	●庫内の底に常時正しくセットしておきます。セットしたとき、傾きや浮きのないようにします。
ターンテーブル（丸皿）	1	○	○	○	○	●ターンテーブル台の上に置いて使います。 ●調理が始まると回転します。 ●調理後、引き出すときは、付属のオーブン皿取っ手をターンテーブルの端にくい込ませ静かに引き出します。
オーブン皿（角皿）	2	○	×	×	×	●庫内のたなに直接乗せて使います。 ●調理後、引き出すときは、付属のオーブン皿取っ手をオーブン皿の端中央にくい込ませ静かに引き出します。
焼き網	1	○	×	×	×	●オーブン皿の上に乗せたり、焼き網を上段、オーブン皿を下段にセットすることもできます。
その他の付属品	●オーブン皿取っ手（1個） 				●お料理ファイル（1冊）	

使える容器と使えない容器

市販の調理用具（容器）は使えるものと使えないものがありますのでこの表を参考にしてください。
☆材質や耐熱温度が分からない容器は使用しないでください。○…使用可　×…使用不可　△…注意すれば使用可

容器の種類	高速オーブン	電子レンジ解凍	コンビ	説明およびご注意
耐熱性プラスチック容器 ポリプロピレンなど家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示の120℃以上のもの 	×	○	×	●ふた付きの密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性が低い場合がありますのでご注意ください。 ●電子レンジにおいても高温になる調理（砂糖、バター、油を使う調理）には使用しないでください。 ●高速オーブン調理やコンビ調理を行った直後は庫内の温度がかなり高いので使用しないでください。溶けることがあります。
熱に弱いプラスチック容器 ●ポリエチレン・スチロール樹脂 ●フェノール・メラミン・ユリア樹脂など	×	×	×	●耐熱温度表示100℃以下のポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。
超耐熱性容器 ●キャセロール●パイレックス ●パイロセラム●グラタン皿など	○	○	○	●市販のパイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。 ●容器が熱くなりますのでご注意ください。
耐熱性のないガラス容器 ●カットガラス●強化ガラスなど	×	×	×	●耐熱性がないので使用できません。
陶磁器 ●茶わん ●土なべなど	×	○	×	●電子レンジのとき、内側に色絵付けしてあるもの、ひび模様の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、スパークをおこすので避けてください。また、急冷に注意してください。
金属容器 ●ステンレス容器 ●ホーロー引き容器 ●アルミ製容器 ●金網・金串など	○	×	×	●高速オーブン調理によく使用されます。ただし、取っ手がプラスチックのものは使用できません。 ●コンビ調理では、ケーキ型は使用できます。 ●電子レンジやコンビのとき、編んだ金網や金串は金属との間でスパークをおこしますので使用しないでください。
ラップ **（耐熱温度120℃以上）** 	△	○	×	●電子レンジで高温になる料理（砂糖、バター、油を使う料理）には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 ●高速オーブン調理やコンビ調理を行った直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用は避けてください。 ●高速オーブン調理では、イースト発酵のときのみ使用できます。
アルミホイル 	○	△	△	●電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。 ●高速オーブン以外での使用は、アルミホイルがターンテーブルなど金属部分に触れないように注意すれば使用できます。
漆器 ●重箱 ●おわんなど 	×	×	×	●塗りがはがれたり、食品に臭いが移ったり、ひび割れ、変色などすることがあります。
木・竹・紙製品	×	×	×	●長時間の加熱でこげることがあります。 ●特に竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこげることがあります

（予熱なし／発酵）　　（予熱なし）

高速オーブン/コンビ

☆コンビとは高速オーブンと電子レンジが同時に作動する調理です。仕上がりが早くなります。
☆オーブン皿（角皿）を使用のときは、ターンテーブル（丸皿）を取り除いてください。
　《コンビではオーブン皿（角皿）は使用できません。》
☆コンビ調理での発酵はできません。
☆操作手順をランプの点滅によりお知らせします。

1

電源スイッチを「入」にする

●温度、時間表示部に「0」が表示されます。



2



食品を庫内に入れる



3



高速オーブンキー（またはコンビキー）を押す

●予熱無しランプの点灯を確認してください。



温度表示　　時間表示

前回設定の温度を表示します。

4

温度/仕上がり設定



温度設定キーでお好みの温度に設定する

●イースト発酵は30℃か40℃のいずれかを選びます。



温度表示　　時間表示

前回設定の温度から変更がない場合は、時間設定に進むと温度が確定になります。

5

時間設定



時間設定キーでお好みの時間に設定する

●25分30秒に合わせるなら、「10分」キーを2回、「1分」キーを5回、「10秒」キーを3回押します。

温度表示　　時間表示



取り消しキー

キーの押し間違いや調理中の停止に使用します。

6



調理スタートキーを押して、加熱開始

●残り時間を表示します。



温度表示　時間表示

できあがり！

調理完了をピーッでお知らせ

●食品を取り出します。



温度表示　時間表示

7

電源スイッチを「切」にする

●電源スイッチを押さなくても、調理終了後1時間で電源は自動的に「切」になります。



知っておいてね

●イースト発酵は庫内が熱いと失敗します。（異常コード「00」を表示。取り消しキーでリセット。）
庫内が冷えてから使用してください。

●温度と時間は設定後も変更可能です。

●設定できる加熱時間の範囲は次のとおりです。

高速オーブン／コンビ……99分50秒まで

●設定できる加熱温度の範囲は次のとおりです。

高速オーブン／コンビ……100～280℃（10℃きざみ）
イースト発酵……30／40℃

●調理完了をお知らせしてもなお、時間表示が点滅しているのは、仕上がりを見てもう少し加熱したいと思ったときに、すぐ時間を入力して再スタートができるようにするためです。

（予熱あり）高速オーブン/コンビ（予熱あり）

☆電源スイッチを「入」にしてから操作し、終了後は「切」にしてください。
☆オーブン皿（角皿）を使用のときは、ターンテーブル（丸皿）を取り除いてください。
《コンビではオーブン皿（角皿）は使用できません。》

予熱編

1



高速オーブンキー（またはコンビキー）を2回押す

●予熱有りランプの点灯を確認してください。



温度表示

前回設定の温度を表示します。

2

温度/仕上がり設定



温度設定キーでお好みの温度に設定する

設定温度	設定温度に達するまでの予熱時間のめやす
150℃	3～4分
200℃	5～6分
250℃	8～9分
280℃	8～9分



温度表示

前回設定の温度から変更がない場合は、調理スタートキーを押すと温度が確定になります。

3



調理スタートキーを押して、予熱開始



温度表示

予熱完了をピッピッピッでお知らせ

●扉を開くまで約30分間はそのままの温度を保ちますが、30分を過ぎると機器は動作を停止し、温度が下がります。



温度表示



取り消しキー

キーの押し間違いや調理中の停止に使用します。

加熱編

4



①扉を開ける
②食品を入れる
③扉を閉める



5 時間設定



時間設定キーで
お好みの時間に設定する

6



調理スタートキーを押して、
加熱開始

●残り時間を表示します。

できあがり♪

調理完了をピーッでお知らせ

●食品を取り出します。
●1時間後に電源は自動的に「切」になります。



自動調理メニュー

別冊「お料理ファイル」62ページ
のビーフシチューを作る場合

☆下準備は「お料理ファイル」を参照してください。
☆電源スイッチを「入」にしてから操作し、終了後は「切」にしてください。

1 メニュー選択



メニュー選択キーで、自動調理メニューより、カレー・シチューの番号「4」を表示させる

●丸皿調理ランプが点灯する場合は、ターンテーブル（丸皿）を使用してください。
点灯しない場合は、ターンテーブル（丸皿）、オーブン皿（角皿）どちらも使用できます。



メニュー表示

自動調理メニュー

ゆで野菜

1 葉　菜
2 根　菜

おかず

3 野菜煮物
4 カレー・シチュー
5 茶わん蒸し
6 グラタン
7 ヘルシーフライ
8 とりもも肉

ケーキ・お菓子

9 パウンドケーキ
10 スポンジケーキ
11 シフォンケーキ
12 シュークリーム
13 薄形クッキー
14 厚形クッキー
15 マドレーヌ
16 パ　イ

パン・ピザ

17 ロールパン
18 クロワッサン
19 ピ　ザ

2



食品を庫内に入れる

●仕上がり設定キーでHかLを選ぶと、仕上がり状態を、H(ハイ)は強め、L(ロウ)は弱めに設定できます。



メニュー/仕上がり表示

3

調理スタートキーを押して加熱開始

●残り時間を表示するまでに、多少時間がかかります。



メニュー表示　時間表示

できあがり！

調理完了をピーッでお知らせ

●食品を取り出します。
●1時間後に電源は自動的に「切」になります。



メニュー表示　時間表示

(強/弱) 電子レンジ

☆電源スイッチを「入」にしてから操作し、終了後は「切」にしてください。

1



食品を庫内に入れる

●ターンテーブル（丸皿）を必ず使用してください。



2



電子レンジキーを押す

●強と弱は電子レンジキーを押すごとに切り替わります。

「強」…… 500W
「弱」…… 110W



時間表示

3

時間設定



時間設定キーで お好みの時間に設定する

●設定できる加熱時間の範囲は次のとおりです。

「強」…… 29分50秒まで
「弱」…… 59分50秒まで

時間表示

4



調理スタートキーを押して、加熱開始

●残り時間を表示します。



時間表示

調理完了をピーッでお知らせ

●食品を取り出します。
●1時間後に電源は自動的に「切」になります。



時間表示

知っておいてね

●市販の冷凍食品では商品に記載された通りに調理できないこともあります。

あたため

☆電源スイッチを「入」にしてから操作し、終了後は「切」にしてください。

1



食品を庫内に入れる

●ターンテーブル（丸皿）を必ず使用してください。



2



あたためキーを押す

●ご飯→牛乳→お酒はあたためキーを押すごとに切り替わります。
●おかずはご飯にセットしてください。



●仕上がり設定キーでHかLを選ぶと、仕上がり状態を、H(ハイ)は強め、L(ロウ)は弱めに設定できます。

温度/仕上がり設定





仕上がり表示

3



調理スタートキーを押して、加熱開始

●残り時間を表示するまでに、多少時間がかかります。



時間表示

調理完了をピーッでお知らせ

●食品を取り出します。
●1時間後に電源は自動的に「切」になります。



時間表示

解　凍

☆電源スイッチを「入」にしてから操作し、終了後は「切」にしてください。

1 食品を庫内に入れる

●ターンテーブル（丸皿）を必ず使用してください。



2 解凍キーを押す



●肉とさしみは解凍キーを押すごとに切り替わります。
●魚を解凍する場合は、さしみを選んでください。



●仕上がり設定キーでHかLを選ぶと、仕上がり状態を、H(ハイ)は強め、L(ロウ)は弱めに設定できます。

温度/仕上がり設定





仕上がり表示

3 調理スタートキーを押して、解凍開始



●残り時間を表示するまでに、多少時間がかかります。



時間表示

できあがり！

調理完了をピーッでお知らせ

●食品を取り出します。
●1時間後に電源は自動的に「切」になります。



時間表示

知っておいてね

●上手な解凍をするために、材料は薄く平らに、ラップなどで密封して冷凍してください。解凍するときはターンテーブル（丸皿）にペーパータオルを敷き、その上にラップなどをはずした肉や魚を置いて解凍してください。



●発泡トレイごと冷凍した食品は、トレイのまま解凍できます。必ずラップをはずしてから解凍してください。

●手動で解凍する場合は、電子レンジ弱で行ってください。

設置について

☆工事説明書と合わせてご覧になり、工事説明書通り正しく設置されていることを確認してください。

設置場所

一酸化炭素中毒や火災、やけどの原因となりますので正しく設置してください。

⚠警告

下記の条件を満たしている場所をお選びください。

- ●換気が良い
- ●水平で安定している
- ●落下物の危険がない
- ●周囲に可燃物がない
- ●風が吹き込まない
- ●水や熱がかからない

禁止

防火措置

各地の火災予防条例に従って防火措置を行ってください。

⚠警告

ステンレス板や薄いタイルなどの不燃材を可燃性の壁に直接貼り付けた場合でも、下記①、②の防火措置を必ず行う

→伝熱により長年の間に可燃物が炭化し、火災になることがあります。

☆設置後に、機器の周囲の改装をする場合も設置基準をお守りください。

① 可燃物（壁、棚など）から十分離して設置する

＊（ ）寸法は可燃物からの近接設置が認められている距離です。
ビルトインコンロが（ ）寸法の設置可能か確認してください。



② ①の条件を満たせない場合は防熱板を取り付ける

別売の防熱板A,Bまたは金属以外の厚さ3mm以上の不燃材を図のように取り付けてください。ご購入に際してはパロマまでお問い合わせください。

●側面・背面



●上方



点検とお手入れ

点検とお手入れはガス栓を閉め、電源スイッチを「切」にし、機器が冷えてから行ってください。（機器が冷えるまで時間がかかります。）

●日常の点検・お手入れは、必ず行ってください。
●故障または破損したと思われるものは使用しないでください。
●「故障かな？と思ったら」を参照していただき、処置に困る場合はお買い上げの販売店かパロマにご相談ください。お客様自身での修理は絶対にしないでください。
●お手入れの際は手袋をするなどして、けがのないように気を付けてください。
●安全にお使いいただくために定期的に点検を受けられることをおすすめします。（有償）

点検のポイント

1.機器の周りに可燃物等はありませんか？
2.排気口にものが乗っていませんか？
3.電源コードが傷んでいませんか？
4.異常音がしませんか？
5.ガス臭くありませんか？

お手入れのしかた

おねがい
シンナー、ベンジンや酸性・アルカリ性洗剤は使わないでください。機器損傷の原因になります。
また、印刷塗装面にはみがき粉、たわしなどの固いものは使わないでください。表面を傷付けます。

庫内やオーブン扉の内側は使うたびに汚れを落とす

●ぬれぶきんでふき取ります。
●汚れがひどいときは、食器用中性洗剤で汚れを落とした後、ぬれぶきんで洗剤分をよくふき取ります。



操作部や外観はときどきふく

●やわらかい布でふき取ります。
●汚れがひどいときは、食器用中性洗剤を含ませた布で汚れを落とし、固くしぼった布で洗剤分と水気ををよくふき取ります。

オーブン皿や焼き網などの付属品は使うたびに洗う

●オーブン皿（角皿）・ターンテーブル（丸皿）・焼き網などの付属品は、台所用中性洗剤で丸洗いした後、水気を十分ふき取ります。

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次のことをお調べください。下記の現象に当てはまらないとき、また処置をしてもなお異常があるときは、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。

症 状	原 因 と 処 置
時間表示部に なにも表示が出ない	●電源スイッチが「切」になっている　●電源プラグが抜けている　●停電している
調理の途中で止まる	●停電後、通電してから約2分間はうまく調理できません。 少しお待ちください。
初めてオーブンを 使用したら煙が出た	●庫内は加工のための油が塗ってあり、最初はその油が焼けて煙がでます。 故障ではありません。はじめてお使いのときはから焼きをしてください。 （9ページ参照）
点火時や消火時に 「チリ、チリ」と音がする	●金属が加熱や冷却されるため、膨張・収縮して起こる音で故障ではありません。
オーブン使用時に 「カチッ」と音がする	●庫内温度を調節するための電磁弁が作動する音で、故障ではありません。
オーブン使用中に停電し 燃焼が止まった	●機器内部の電磁弁が働き、ガスを自動的に止めます。ガス漏れの心配は ありません。停電が回復したら、初めからセットして使用してください。
調理終了後、 断続的にブザー音が鳴る	●食品を庫内から取り出し忘れていませんか。オーブン扉を開閉すると ブザー音は鳴りやみます。
hot 表示が出る	●運転停止時に庫内の温度が高い場合に表示します。庫内の温度が下がるまで しばらくお待ちください。

エラーコードが表示されたら

1.取り消しキーを押した後、再使用する
2.それでもエラーコードが表示される場合、
　●下記以外のエラーコードが表示される場合は3へ
　●下記のエラーコードが表示される場合は、取り消しキーを押し、下記の処置をした後、再使用する。
　　それでもエラーコードが表示される場合は3へ
3.ガス栓を閉めた後、お買い上げの販売店かパロマまで点検・修理を依頼する
　このとき作業を円滑に行うため、エラーコードの表示をお知らせください。

エラーコード	内 容	処 置
00	イースト発酵時に庫内の温度が 設定温度以上になっている	●庫内が冷えるまで待つ
03	食品が軽すぎる または重すぎる	●軽すぎる場合は、食品を増やすか手動で調理する
		●重すぎる場合は、2回に分けて調理する
10	庫内温度が高すぎる（センサーが働かない）	●庫内が冷えるまで待つか、手動で調理する
11	ガス栓の開き不十分	●ガス栓を全開にし、再操作する
	LPガスがなくなりかけている（LPガス使用の場合）	●ボンベを交換する
12	配管中に空気が残っている	●初めて使うときやしばらく使わなかったときなど、配管内に空気が入っているため点火しにくい場合があります。繰り返し点火操作してください。

仕　様

品　名		PCR-510E/PCR-510ESK
型式名		PCR-510E-3
器具名		PCR-510E-3/PCR-510ESK-3
消費電力	高速オーブン	80W
	電子レンジ	1200W
	同時（コンビ）使用	530W
	待機時	4.0W
高周波出力		電子レンジ（強）／500W・電子レンジ（弱）／110W相当 コンビ／200W相当 解凍110Wと90W相当
高速オーブン温度調節範囲		イースト発酵（30℃・40℃）、100～280℃（10℃毎）
外形寸法		幅600×奥行570×高さ545～655mm（出荷時645mm）
庫内有効寸法		幅355×奥行395×高さ255mm
オーブン皿有効寸法		幅340×奥行340mm
ターンテーブル有効寸法		φ334mm
ガス接続		R1/2（オネジ）
電源		AC100V（50-60H z 共用）
質量		47kg（本体）・4kg（付属品）

使用ガス/ガスグループ		ガス消費量　kW(kcal/h)
都市ガス用	12A	4.22（3630）
	13A	4.53（3900）
LPガス用		4.53（0.325kg/h）

＊本仕様は改良のためお知らせせずに
変更することもあります.

外形寸法図（単位／mm）



保管とアフターサービス

保管（長期間使用しないとき）

ガス栓を閉め、電源スイッチを「切」にし、お手入れしておきます。
お手入れをしておくと次回使用するときに便利です。（「点検とお手入れ」20ページ参照）

アフターサービスについて

点検･修理を依頼されるとき

「故障かな?と思ったら」（21ページ）を見てもう一度確認し、それでも直らないときは、お買い上げの販売店かパロマサービスコールセンターまでご連絡ください。パロマサービスコールセンターは24時間受付いたしますので、ご利用ください。**なお、アフターサービスをお申しつけのときは右記の内容をお知らせください。**

- **ご住所･ご氏名･電話番号**
- **現象(できるだけ詳しく)**
- **品名･器具名(銘板表示のもの)**
- **ご購入日･ガス種**
- **道順**

修理についてのお問い合わせは	パロマサービスコールセンター **0120-193-860**	受付時間：24時間修理受付

商品について不明な点はパロマお客様相談室までご連絡ください。

商品についてのお問い合わせは	パロマお客様相談室 **052-824-5145** 〒467-8585　名古屋市瑞穂区桃園町6番23号	受付時間：平日　8：30～18：00 （土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）

お近くの下記サービスセンターでのお問い合わせも受付しております。

【各地区のサービスセンター】受付時間：平日　9：00～18：30（土・日・祝日・弊社指定定休日を除く）

ご相談窓口	住　所	TEL	FAX
北海道サービスセンター	〒001-0033 札幌市北区北33条西7丁目1－1	011-726-2822	011-736-7374
東　北サービスセンター	〒983-0041 仙台市宮城野区南目館20－10	022-239-1848	022-238-0838
首都圏サービスセンター	〒114-0015 東京都北区中里3-11-9太平中里ビル2階	03-6858-8600	03-6858-8601
中日本サービスセンター	〒467-8585 名古屋市瑞穂区桃園町6－23	052-824-5101	052-824-5385
近　畿サービスセンター	〒550-0013 大阪市西区新町3-13-20パロマアワザビル2階	06-6534-6751	06-6534-6755
中四国サービスセンター	〒732-0804 広島市南区西蟹屋3丁目8－12	082-262-8341	082-263-2400
九　州サービスセンター	〒812-0016 福岡市博多区博多駅南2-9-13	092-472-0924	092-471-8400

＊住所・電話番号などは変更することがありますのであらかじめご了承願います。

ガスの種類が変わるとき

ご贈答、転居等によりガスの種類が変わるときは、ガス器具の調整が必要となりますので、お買い上げの販売店かパロマまでご連絡ください。
この場合、費用は保証期間中でも有料となります。

補修用性能部品の最低保有期間について

補修用性能部品は製造打ち切り後、6年間保有しております。
長年のご使用でいたんだ場合にはお買い求めください。

製造年月について

製造年月は本体貼付けの銘板でお確かめください。



[製造元]
株式会社パロマ

48019810000

25.　7.　◎　P　48　01981